

OBS!

Følgende tiltag er nødvendige ved installation af ny hydraulikpumpe:

- Olien, som anvendes i hydrauliksystemet, skal være absolut ren, inden den nye Pumpe tages i brug.
- Tøm hydrauliksystemet, og rengør tanken og sugefilter.
- Skift filter, og påfyld ren olie.
- Udluft pumpen, og nulstil sikkerhedsventilen.
- Kør pumpen ubelastet en halv time, og øg gradvist belastningen til maskinproducentens anbefaling.
- Drivakslen må ikke udsættes for ikke-tilladte aksiale eller radiale kræfter.
- Anvend kun O-ringe beregnet til formålet, når pumpen tilsluttes. Kontrollér rotationsretning.
- Tryk og sugeledning skal være dimensioneret til det aktuelle flow.
- Kontrollér sikkerhedsventilens indstilling med manometer.

Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan det sætte garantien ud af kraft.

