

HUOM!

Seuraava toimenpiteet vaaditaan, kun uutta hydraulipumppua asennetaan:

- Hydraulijärjestelmässä käytettävän öljyn tulee olla ehdottoman puhdasta ennen kuin uusi pumppu otetaan käyttöön.
- Tyhjä hydraulijärjestelmä ja puhdista säiliö ja imuksi.
- Vaihda suodatin ja täytä puhtaalla öljyllä.
- Tuuleta pumppu ja nollaa varoventtiili.
- Käytä pumppua kuormittamattomana puolen tunnin ajan ja lisää kuormitusta vähitellen, kunnes koneen valmistajan suositus saavutetaan.
- Vetoakselia ei saa altistaa kielletyille aksiaalisille tai säteittäisille voimille.
- Käytä vain tarkoitukseen suunniteltuja O-renkaita, kun pumppu kytketään. Tarkista pyörimissuunta.
- Paineen ja imujohdon tulee olla mitoitettuja todellista virtausta varten.
- Tarkista varoventtiilin asetus painemittarin avulla.

Jos yllä mainittuja suosituksia ei noudateta, takuu voi purkautua.

