

OBS!

Följande åtgärder krävs vid installation av ny hydraulpump:

- Oljan som används i hydraulsystemet måste vara absolut ren innan den nya pumpen tas i bruk.
- Töm hydraulsystemet och rengör tanken och sugsil.
- Byt filter och fyll på ren olja.
- Lufta pumpen och ställ ner säkerhetsventilen.
- Kör pumpen obelastad en halvtimme och öka gradvis belastningen till maskintillverkarens rekommendation.
- Drivaxeln får ej utsättas för otillåtna axiella eller radiella krafter.
- Använd endast för ändamålet avsedda o-ringar när pumpen ansluts. Kontrollera rotationsriktning.
- Tryck och sugledning måste vara dimensionerade för det aktuella flödet.
- Kontrollera säkerhetsventilens inställning med manometer.

Om ovanstående rekommendationer ej följts kan det sätta garantin ur spel.

