

HUOM!**Seuraava toimenpiteet vaaditaan, kun uutta hydraulimoottoria asennetaan:**

- Hydraulijärjestelmässä käytettävän öljyn tulee olla ehdottoman puhdasta ennen kuin uusi moottori otetaan käyttöön.
- Tyhjennä hydraulijärjestelmä ja puhdista säiliö ja imusihti.
- Vaihda suodatin ja täytä puhtaalla öljyllä.
- Tuuleta moottori ja nollaa varoventtiili.
- Käytä moottoria kuormittamattomana puolen tunnin ajan ja lisää kuormitusta vähitellen, kunnes koneen valmistajan suositus saavutetaan.
- Vetoakselia ei saa altistaa kielletyille aksiaalisille tai säteittäisille voimille.
- Käytä vain tarkoitukseen suunniteltuja O-renkaita, kun moottori kytketään. Tarkista pyörimissuunta.
- Paineen ja paluujohdon tulee olla mitoitettuja todellista virtausta varten.
- Tarkista varoventtiilin asetus painemittarin avulla.
- Tarkista, tuleeko tyhjennysjohto kytkeä.

Jos yllä mainittuja suosituksia ei noudateta, takuu voi purkautua.

