

OBS!**Følgende tiltak kreves ved installasjon av ny hydraulikkmotor:**

- Oljen som benyttes i hydraulikksystemet må være absolutt ren før den nye motoren tas i bruk.
- Tøm hydraulikksystemet og rengjør tanken og sugesilen.
- Bytt filter og fyll på ren olje.
- Luft motoren og sett ned sikkerhetsventilen.
- Kjør motoren ubelastet en halvtime og øk belastningen gradvis i henhold til maskinprodusentens anbefaling.
- Drivakselen skal ikke utsettes for forbudte aksielle eller radielle krefter.
- Bruk bare o-ringer som er beregnet for formålet, når motoren kobles til. Kontroller rotasjonsretning.
- Trykk og returledning må være dimensjonert for den aktuelle strømmingen.
- Kontroller innstillingen av sikkerhetsventilen med manometer.
- Kontroller om dreneringsledning må kobles til.

Hvis anbefalingene ovenfor ikke følges, kan det føre til at garantien slutter å gjelde.

