

Vajoamisenestventtiilin ohje

53941

ANV064

FI

Asennusohje

1. Ruuvaa venttiin banjoliitännän muovihattu pois.
2. Ruuvaa työntövarren letkut irti.
3. Ruuvaa venttiili letkujen paikalle työntövarteen. Huolehdi, että banjoruuvit ovat paikoillaan kierteissä ja ruuvaa samansuuntaisesti niiden kanssa. Venttiin teksti tulee olla varteen nähtävänä ulkopuolella.
4. Irrota A- ja B-porttien muovitulpat, poista kumitiivisteet.
5. Ruuvaa lopuksi letkut kiinni A- ja B-portteihin.



2021-10-29



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com