

Polttoainemittarin/-anturin ohje


39033 & 41204

ANV085

FI



Liitos

- B Virta akusta (+)
- T Kytetään anturin keskellä olevaan napaan
-  Kytetään maahan



Liitos

- Keskiosassa oleva nasta kytetään mittarin napaan T.
- Pieni nasta kytetään maahan.

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com