

# Anvisning for drivstoffmåler/-giver

39033 & 41204

ANV085

NO



## Tilkobling

- B Strøm fra batteri (+)
- T Kobles til polen i sentrum på giveren
- $\equiv$  Kobles til jord



## Tilkobling

- Stiften i sentrum kobles til pol T på måleren.
- Den lille stiften kobles til jord.

2021-11-08