



Inkoppling

B Ström från batteri (+)

T Ansluts till polen i centrum på givaren

≡ Ansluts till jord



Inkoppling

Stiftet i centrum ansluts till pol T på mätaren.

Det lilla stiftet ansluts till jord.