

## Asennus

Liittimet ja letkut asennetaan työntövarren kytkentöihin (muovitapit ja kumitiivisteet irrotetaan ensin).

Työntövarsi asennetaan traktoriin siten, että liikkuvat päät ovat työkalua vasten. Pikaliitin asennetaan traktorin venttiiliä vasten.

## Käyntiajo

Aja työntövartta ilman kuormitusta ulos ja sisään muutamia kertoja, jotta se täyttyy öljyllä.

**Tärkeää!** Tarkista, että kiinnityskuulat ja varsi liikkuvat vapaasti kaikissa asennoissa/tiloissa, jotta työntövarsi ei vahingoitu. Toista tämä toimenpide, kun työkalua vaihdetaan.

## Vianetsintä

- Jos työntövarsi ei liiku:  
tarkista, että pikaliittimet on asennettu oikein ja oikeaan venttiiliin ulosottoon.
- Jos työntövarsi liikkuu:  
Jotta vuoto voidaan paikallistaa, kytke työntövarteen työkalu ja irrota sitten pikaliittimet traktorista. Jos työntövarsi pysähtyy, vuoto on traktorin venttiilissä. Jos työntövarsi jatkaa liikettä, vika on työntövarressa (ota tässä tapauksessa yhteyttä meihin).

## Huoltaminen

- Jotta liikkuvien männänvarsien ja kytkentöjen vahingot vältetään, tarkista, että letkuissa ei ole ulkoisia vaurioita.
- Puhdista likaiset pikaliittimet ennen niiden kytkentää.
- Aja käytön jälkeen varsi kokoon taitettuna, jos mahdollista.
- Varmista, että kiinnityskuulat on kiristetty oikein.
- Voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti öljyllä

