



Kaasujousi asennetaan normaalisti siten, että männänvarsi osoittaa alas. Tämä varmistaa vaimennuksen oikean toiminnan ja sen, että tiivisteet voidaan voidella.

