



Myyämme kompressorit toimitetaan pienen toimitusöljymäärän kanssa, joka tulee tyhjentää ja korvata oikeantyyppisellä öljyllä ja oikeanlaisella öljymäärällä ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti.

Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa kompressorin vaihdon yhteydessä, jotta takuu pysyy voimassa:

1. Tarkista, että kompressorin täytetään oikealla määrällä oikeantyyppistä öljyä ennen asennusta.
2. Vaihda ilmankuivain.
3. Huuhtele järjestelmä perusteellisesti hyväksytyllä huuhtelu-/liuotusaineella ja hyväksytyllä menetelmällä.
4. Tarkista, että laajennusventtiilissä ei ole likaa tai lastuja. Vaihda se, jos se ei toimi oikealla tavalla.
5. Vain jäähdytysainetta R134a (korvaa R12:n) saa käyttää.
6. Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa tämän työn.

Yllä mainitut seikat tulee dokumentoida mahdollisia takuuvaatimuksia varten.

