

Skifte- ventil

- Læsserdæmpningsventilen skal anbringes så tæt på cylindrene som muligt.
- Den elektriske ventil er normalt lukket. Der kræves en spænding for at aktivere læsserdæmpning.
- Ventilen er også forsynet med manuel lukning.
- Akkumulatorene er allerede opladet og klar til brug.
OBS! Maksimalt systemtryk 210 bar.

