



- Lastdemperventilen skal plasseres så nært sylindrene som mulig.
- Den elektriske ventilen er normalt lukket. Spenning må til for å aktivere lastdemping.
- Ventilen er også utstyrt med manuell lukking.
- Akkumulatorene er forhåndslastet og klare for bruk.  
**OBS!** Maksimalt systemtrykk 210 bar.

