



- Lastdämpningsventilen skall placeras så nära cylindrarna som möjligt.
- Den elektriska ventilen är normalt stängd. Spänning måste till för att aktivera lastdämning.
- Ventilen är även utrustad med manuell avstängning.
- Ackumulatorerna är förladdade och klara att användas.
OBS! Maximalt systemtryck 210 bar.

