# Bruksanvisning



## 2,4 GHz 720 pixels 7-tums digital färg-LCD med trådlös

## signalöverföring

Läs dessa anvisningar noga före användning och spara dem för framtida behov.

## Innehåll

1. Precautions	1
2. Features	3
3. Technical Specifications	4
4. Accessories	6
4. Parts Identification	7
6. Remote Control Operation	8
7. Basic Operation	. 10
7.1 Installation of Center Mounting Bracket	. 10
7.2. Installation of U-support Bracket	. 10
8. Menu Instruction	. 12
8.1 Preview Interface	. 12
8.2 Main Menu	. 13
8.3 Setting	. 14
8.3.1 Camera	. 15
8.3.2 System	. 15
8.3.3 Dual View	. 16
8.3.4 Quad View	. 17
8.3.5 H View	. 17
8.3.6 Trigger	. 18
8.3.7 AutoScan	. 18
8.3.8 Power On	. 19
8.3.9 Parking Line	. 19
8.3.10 Power Off	. 20
9. Installation Tips	21
10. Troubleshooting	22
	<ol> <li>Precautions</li> <li>Features</li> <li>Technical Specifications</li> <li>Accessories</li> <li>Parts Identification</li> <li>Remote Control Operation</li> <li>7. Basic Operation</li> <li>7.1 Installation of Center Mounting Bracket</li> <li>7.2. Installation of U-support Bracket</li> <li>8. Menu Instruction</li> <li>8.1 Preview Interface</li> <li>8.2 Main Menu</li> <li>8.3 Setting</li> <li>8.3.1 Camera</li> <li>8.3.2 System</li> <li>8.3.3 Dual View</li> <li>8.3.4 Quad View</li> <li>8.3.5 H View</li> <li>8.3.6 Trigger</li> <li>8.3.7 AutoScan</li> <li>8.3.10 Power Off</li> <li>9. Installation Tips</li> <li>10. Troubleshooting</li> </ol>

## 1. Säkerhetsanvisningar

### • Förvaring och handhavande

- Utsätt inte bildskärmen för mycket hög eller mycket låg temperatur.
   Förvaringstemperatur –30 till +80°C, drifttemperatur –20 till +70°C, batteriets drifttemperatur 0 till +70°C, relativ luftfuktighet högst 90 %.
- (2) Använd inte bildskärmen i våtrum, kök, fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.
- (3) Använd inte bildskärmen i fuktig, dammig eller rökig miljö.
- (4) Utsätt inte bildskärmen för slag eller stötar.
- (5) Använd inte bildskärmen i slutna utrymmen, eller där stark vibration eller kraftiga slag eller stötar förekommer.
- (6) Undvik att repa eller orsaka hål i bildskärmen använd aldrig slipande eller vassa material eller redskap på bildskärmen.
- (7) Placera alla ledningar så att de inte blir trampade på eller klämda.
- (8) Säkerställ god luftcirkulation runt bildskärmen det krävs minst 5 cm fritt utrymme mellan bildskärmen och intilliggande väggar, skåp och andra ytor.
- (9) Bildskärmen är inte vattentät.

### • Driftförutsättningar

- (1) Enheten ska strömförsörjas med 12 VDC eller 24 VDC från ett fordonsbatteri eller fordonselsystem.
- (2) Kontrollera att alla ledningar ansluts med korrekt polaritet. Felaktig anslutning kan skada bildskärmen. Om bildskärmen inte ska användas på en längre tid, ska strömförsörjningsledningarna kopplas bort.



- 1. Hög spänning förekommer i bildskärmen. Bildskärmens hölje får öppnas endast av kvalificerad personal.
- 2. Under körning får bildskärmen användas endast för att med backkamera kontrollera området bakom eller intill fordonet. Titta inte på videoklipp eller liknande på bildskärmen under körning.



Ljusa eller mörka områden kan ibland tillfälligt uppstå på bildskärmen. Detta är mycket vanligt på bildskärmar byggda med aktiv matris-teknik. Det är inte

nödvändigtvis något tecken på fel.

Demontera inte bildskärmen och försök inte reparera den själv. Om fel eller problem uppstår, stäng genast av bildskärmen och kontakta oss eller en auktoriserad återförsäljare. Bildskärmen är en tekniskt avancerad och komplex produkt. Demontering eller modifieringsförsök kan lätt medföra fel och skador och gör garantin ogiltig.

## Underhåll

- (1) Lossa alla kabelanslutningar till bildskärmen före rengöring.
- (2) Rengör bildskärmen med milt rengöringsmedel och en mjuk, fuktad trasa.
- (3) Använd inte thinner, bensin eller andra starka lösningsmedel de kan skada enhetens yta.





Den pilformade blixten i en triangel varnar användaren för oisolerad farlig spänning innanför produktens hölje, vilken kan orsaka elolycksfall.



Utropstecknet i en triangel markerar viktiga anvisningar för användning och underhåll i den skriftliga information som medföljer produkten.



Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler för el- och elektronikprodukter.

### VIKTIGT!

Modifieringar som inte är i denna handbok uttryckligen godkända av tillverkaren kan göra garantin ogiltig och kan medföra kostsamma reparationer.

## 2. Delar

- (1) Bildskärm med TFT LCD-teknik, med stor betraktningsvinkel och hög upplösning.
- (2) Bilden kan visas normalt samt spegelvändas horisontellt och vertikalt.
- (3) Stöder flera skärmvyer, till exempel enkelvy, 2-delad (DUAL), 4-delad (QUAD), H-delad (H SPLIT).
- (4) Stöder 5 låsningsvillkor för 5 signalkällor, med valbar prioritet och låsningstid.
- (5) Stöder automatisk kameraväxling (Auto Scan). Växlingsintervall och vilka kameror som ska ingå i växlingen kan ställas in.
- (6) Stöder manuell och automatisk inställning av bakgrundsbelysning.
- (7) Stöd för guidelinjer vid parkering, bredd och position kan ställas in.
- (8) 1,5 W högtalare.
- (9) Kan styras med fjärrkontroll och med knappsats.
- (10) Driftspänning: 10-32 V.
- (11) Uppfyller CE-standarder.
- (12) 4 trådlösa kameraingångar.
- (13) Kapacitiv pekskärm.

## 3. Tekniska data

Skärmstorlek	7 tum	
Upplösning	1024 x 3 (RGB) x 600	
Kontrast	700:1	
Ljusstyrka	600 cd/m <sup>2</sup>	
Betraktningsvinkel	Övre: 85 / Nedre: 85 / Vänster/ Höger: 85	
Bildformat	0,1506 (B) x 0,1432 (H)	
Antal kanaler	4	
Radiofrekvens	2400–2483,5 MHz	
Känslighet, mottagning	–78 dBm	
Dekompressionsstandard	H.264	
Modulering	FHSS	
Fördröjning	200 ms	
Räckvidd sändare	Max. 300 m	
Micro SD-kort	Max. 128 GB	
Strömförsörjning	10–32 VDC	
Effektförbrukning	Max. 12 W	
Högtalare	1,5 W, 8 Ω	
Omgivningstemperatur och luftfuktighet, drift	–20 till +70 °C, RH 90 %	
Omgivningstemperatur och luftfuktighet, förvaring	–30 till +80 °C, RH 90 %	



## 4. Tillbehör





## 4.Delar



## 6. Fjärrkontroll



• MUTE (ljudavstängning)

Tryck på knappen för att slå av eller på ljudet.

• POWER (strömbrytare)

Tryck på knappen för att slå till och från bildskärmens strömförsörjning.

• OK

Tryck på OK för att öppna menyn eller spara användarinställningarna.

• MENU (meny)

Tryck på knappen för att öppna eller stänga meny.

• VOL- (minska ljudvolym)

Tryck på knappen för att minska ljudvolymen och för att stega åt vänster genom menyerna.

• VOL + (öka ljudvolym)

Tryck på knappen för att öka ljudvolymen och för att stega åt höger genom menyerna.

#### • SEL (kanalväljare)

Knapp för hoppfunktion (genväg). Direkt hopp till den i SYSTEM SETUP - JUMP KEY angivna skärmvyn.

#### • PAIR (hopparning)

Snabbhopparning med aktiverad kamera.

• MIR (spegling)

Tryck på knappen för att spegelvända bilden.

## 7. Installation

## 7.1. Montering av centrumfäste

- 1) Ställ in bildskärmens höjdläge genom att skjuta fästet till önskad höjd.
- (2) Ställ in bildskärmen i önskad vinkel och dra åt vredet på centrumfästet.



7.2. Montering av bygelfäste





## 8. Menyer

## 8.1. Skärmvyer



• Vidrör bildskärmen inom den röda ramen för att öppna huvudmenyn.

CAM1	CAM2
САМЗ	CAM4

- Svep åt vänster eller höger med fingret mot bildskärmen för att växla mellan de olika skärmvyerna, i ordningsföljden : CAM1->CAM2->CAM3->CAM4->DUAL->H SPLIT->QUAD.
- Svep uppåt eller nedåt med fingret mot bildskärmen för att snabbt växla från eller till viloläge.



 Vid visning av delad skärmvy, vidrör önskad kamerabild för att expandera den till helskärmsvisning i enkelvy. Vidrör bildskärmen på nytt för att återgå till delad skärmvy.

## 8.2. Huvudmeny



- Vidrör ikonerna för att gå till motsvarande meny. Vidrör området utanför den röda ramen för att gå ur menyn.
- Audiosignalkälla



Vidrör ikonerna för att växla mellan ljudkanalerna i flerdelad skärmvy.

Skärmvy



Vidrör ikonerna för att växla till motsvarande skärmvy. Den sista ikonen ger automatisk, rullande växling mellan de olika vyerna.

### Hopparning



På hopparningsmenyn Pairing finns menyposten Pairing Camera för anslutning till vald kamerakanals datautgång, samt menyposten Delete Camera för bortkoppling av vald kamerakanals datautgång.

### Inspelning

Vidrör ikonen för att starta och stoppa inspelning.

## 8.3. Inställningar



### 8.3.1. Kamera

CA	AM1	CAM2	CAM3	CAM4
Brightness		- 50		
Contrast		- 50		
Saturation		50	H Mirror	OFF
Hue		50	V Mirror	OFF
Volume		- 50		

- Vidrör pekskärmen eller tryck på vänster-/högerknapparna och OK-knappen för att växla till motsvarande kamerakanal.
- Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att återgå till kanalval.
- Dra motsvarande skjutreglage och speglingsikon för att justera färgåtergivning och ljudvolym, och slå på/av vertikal- och horisontalspegling av bilden.

Inställning med knappsats: olika ikoner kan väljas när markören är i skjutreglageområdet och grönmarkerad. För att justera ett värde, tryck på OK för att göra markören rödmarkerad och justera sedan värdet med vänster-/högerknapparna. Tryck efter justeringen på OK igen, för att åter göra markören grönmarkerad.

### 8.3.2. System

	System	
Dimmer	Auto 0FF	
Menu Lock Reset	OFF Q	

 När automatisk bakgrundsbelysning (Auto) är avstängd kan bakgrundsbelysningens ljusstyrka justeras med skjutreglaget. När ljusautomatiken är aktiv saknar skjutreglaget funktion.



- Den automatiska bakgrundsbelysningens ljusstyrka i dag- respektive nattläge kan justeras. Day (dagtid) motsvarar ljusstyrkan dagtid/i starkt omgivningsljus, Night (nattetid) motsvarar ljusstyrkan nattetid/i svagt omgivningsljus.
- Menu Lock (menylås) avaktiverar pekskärmen.
- Håll strömbrytarknappen intryckt i 3 sekunder för att öppna/låsa menylåset.

CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4

### 8.3.3. 2-delad skärmvy

- Visad kamerakanal är grönmarkerad.
- Vidrör pekskärmen eller tryck på höger-/vänsterknapparna och OK-knappen för att växla till den kamerakanal som ska visas på den valda skärmdelen.

### 8.3.4. 4-delad skärmvy

CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4
CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4

- Visad kamerakanal är grönmarkerad.
- Vidrör pekskärmen eller tryck på höger-/vänsterknapparna och OK-knappen för att växla till den kamerakanal som ska visas på den valda skärmdelen.

#### 8.3.5. H-delad skärmvy

	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	
CAM1 CAM2		CAM1 CAM2
CAM3 CAM4		CAM3 CAM4
	CAM1 CAM2 CAM3 CAM4	

- Visad kamerakanal är grönmarkerad.
- Vidrör pekskärmen eller tryck på höger-/vänsterknapparna och OK-knappen för att växla till den kamerakanal som ska visas på den valda skärmdelen.

### 8.3.6. Låsning på signalkälla

		Tri	gger		
Trigger Delay	Cam1	Cam2	Cam3	Cam4	Split
Priority	2	3	4	1	5
Display					SETUP

- Låsningstiden kan ställas in från 1 till 60 sekunder.
- Prioritet kan anges från 1 till 5.
- Låsningsfunktionen åsidosätter den automatiska, rullande växlingen.
- När ett låsningsvillkor uppfylls, växlar systemet automatiskt till och låser på den signalkälla villkoret gäller och visar endast den signalkällan. När den inställda låsningstiden har löpt ut återgår systemet till föregående vy.
- Stöder låsning i viloläge.
- Bilden ovan gäller för gul triggerkabel inkopplad.



### 8.3.7. Automatisk rullande växling

- Kanalväxlingsintervallet kan ställas in från 5 till 60 sekunder.
- Varje vy kan ställas in för att ingå i eller utelämnas ur den automatiska växlingssekvensen

#### 8.3.8. Visning vid start

	Powe	r On		
1	2	3	4	
Q				

- Vidrör pekskärmen eller tryck på vänster-/högerknapparna för att välja ikonen för den första vy som ska visas när systemet startas, när den automatiska kanalväxlingen startas eller aktiveras från viloläge.
- Vidrör den markerade ikonen eller tryck på knappen OK, varvid den grönmarkerade markören försvinner. Ange sistaläge (Last mode) som är det läge systemet går till före avstängning.

	Parki	ng Line		
Cam1		Cam2	ON	<b>¢</b>
Cam3	0)	Cam4	ON	<b>‡</b>

### 8.3.9. Parkeringsruta

• När funktionen är aktiv visas guidelinjer för parkering när enkelvy aktiveras.





Markören flyttas åt vänster och höger med vänster- och högerknapparna.



Markören flyttas uppåt och nedåt med vänster- och högerknapparna.



Markörens storlek justeras med vänster-/och högerknapparna.

- Använd knappen OK för att växla mellan olika lägen.
- Svep med ett finger mot skärmen för att flytta markören, svep med två fingrar bort från eller in mot varandra för att ändra markörens storlek. Status för ikonerna inne i markören påverkar inte inställningen.

### 8.3.10. Viloläge



 Systemet har viloläge i två nivåer: skärmsläckning och avstängning. I skärmsläckt läge är bildskärmen släckt, men systemet reagerar när villkor för låsning av signalkälla uppfylls. I avstängt läge är låsning av signalkälla inte aktiv – systemet reagerar inte när villkor för låsning av signalkälla uppfylls.

# 9. Installationstips

9.1. Antenner ska vara helt vertikala. Området runt antennerna ska vara fritt från hinder.



9.2. Extraantenner med magnetfot ska fästas på fordonstaket. När två antenner används, ska området runt och mellan dessa vara fritt från hinder.



- 9.3. Installationsanvisningar för radiokommunikationssystem
- Hopparning av bildskärm och kamera ska göras innan radiokommunikationssystemet installeras i fordonet.
- 1) Före hopparning ska den ej hopparade kameran stängas av och bildskärmen ska ställas in på den kanal med vilken hopparning ska ske. Gå till menygränssnittet, välj PAIRING (hopparning) och tryck på OK. Bildskärmen växlar till hopparningsläge och börjar räkna ner från 20 sekunder. Innan denna nedräkning löpt ut ska kameran anslutas till strömförsörjning. Efter ytterligare 5 sekunder är hopparningen av bildskärmen. Upprepa stegen ovan om hopparningen inte lyckas.
- 2) Stäng av den nyss hopparade kameran, ställ in bildskärmen på nästa kanal som ska paras hop med en kamera och upprepa stegen ovan.
- 3) Efter hopparning av samtliga kanaler ska samtliga kameror anslutas till strömförsörjning. Tryck på knappen för kanalval (SEL) för att växla mellan kanalerna och kontrollera att bild visas i samtliga hopparade kanaler. Installera därefter radiokommunikationssystemet i fordonet.

- Åtgärder vid svag bildsignal
- 1) Kontrollera att kamerans höjd över markytan är minst 1 meter, att bildskärmens och kamerans antenner är vinkelräta mot markytan fordonet står på samt att antennerna är fastdragna.
- 2) Om det finns signalhindrande metalldelar mellan bildskärm och kamera, kan extraantenn användas för att åstadkomma fri signalväg över metalldelen.
- 3) Om extraantenner används, ska bildskärmens och kamerans antenn monteras på samma sida av fordonet för att skapa friast möjliga signalväg.

Problem	Möjlig orsak och lösning
	Felaktig/ej passande anslutning till fordonets elsystem. Felaktig
Ingen bild, inget ljud	strömförsörjning.
	Frånslagen strömbrytare.
	Kontrollera att kameran har strömförsörjning. Gör om hopparningen av
ingen signal	bildskärm och kamera.
Inget ljud	Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller att för låg ljudvolym inte är inställd.
Ljussvag bild	Kontrollera inställningen av ljusstyrka och kontrast.
Ingen färg	Kontrollera nyansinställningarna (HUE)

# 10. Felsökning