

## Monteringsanvisning

1. Skru av plasthetten på banjokoblingen på ventilen.
2. Skru løs slangene på toppstaget.
3. Skru på ventilen der slangene var plassert på toppstaget. Pass på at banjoskrue-  
ne er skikkelig på plass i gjengene, og skru dem inn parallelt. Teksten på ventilen  
skal være vendt ut fra staget.
4. Løsne plastpluggene i A- og B-portene, fjern gummipakningene.
5. Skru til slutt fast slangene på A- og B-portene.

