

Monteringsanvisning

1. Skruva av plasthatten på banjokopplingen på ventilen.
2. Skruva loss slangarna på toppstaget.
3. Skruva dit ventilen där slangarna satt på toppstaget. Se till så att banjoskruvarna sitter ordentligt i gängorna och skruva parallellt in dem. Texten på ventilen ska vara vänd ut från staget.
4. Ta loss plastpluggarna i A- och B-portarna, avlägsna gummipackningarna.
5. Skruva till slut fast slangarna på A- och B-portarna.

