



Gasdæmpere skal normalt monteres, så stempelstangen peger nedad. Dette er for, at dæmpningen skal fungere på korrekt måde, og for at tætningerne kan få smøring.

