



Gassdemper skal normalt monteres slik at stempelstang peker nedover. Dette for at dempingen skal fungere på riktig måte, og for at tetningene skal få smøring.

