



Gasdämpare skall normalt monteras så att kolvstång pekar nedåt. Detta för att dämpningen skall fungera på rätt sätt och för att tätningarna skall få smörjning.

