

Käynnistyslukon ohje

112-14159


ANV014

FI



Liitos

30	+ Syöttö
15/54	Sytytys/radio
50	Starttimoottori
57	Lisätoiminto
58/57	(Ei kytketty)



Tilat

P.	Pysäköintitila	30-57
0	—	
1	Sytytys/radio	30-15/54
2	Käynnistys/sytytys/radio	30-50-15/54

2021-10-29



Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com