


# Anvisning til startlås

Z-55115731


ANV016

DA



## Tilkobling

30	+ tilførsel
15	Tænding
54	Radio
56a	Langt lys
56b	Kort lys
57	Parkering fremad
58	Parkering bagud, sidemarkering



## Stillinger

0.	Udtrukket nøgle	-	
0.	Indtrykket nøgle	Tænding/radio	30-15-54
1.	Tænding/radio + ekstra funktion		30-15-54-57-58
2.	Tænding/radio + ekstra funktion		30-15-54-56a-58
3.	Tænding/radio + ekstra funktion		30-15-54-56b-58

2021-10-29



Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com