


Anvisning till startlås

Z-55115731


ANV016

SV



Inkoppling

30	+Matning
15	Tändning
54	Radio
56a	Hel ljus
56b	Halv ljus
57	Parkering framåt
58	Parkering bakåt, sidomarkering



Lägen

0.	Utdragen nyckel	—	
0.	Intryckt nyckel	Tändning/Radio	30-15-54
1.	Tändning/Radio+Extra funktion		30-15-54-57-58
2.	Tändning/Radio+Extra funktion		30-15-54-56a-58
3.	Tändning/Radio+Extra funktion		30-15-54-56b-58

2021-10-27



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com