

Anvisning for sikkerhetsventiler


501-35-88, 501-65-88 & 501-105-88

ANV017

NO

OBS!

Ved installasjon av hydraulikkventiler, bruk bare tetningsskiver som tetning, ikke gjengetape, lin eller tilsvarende.



2021-10-29



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com