

Anvisning til startlås

112-14109



ANV019

DA




Tilkobling

30/1 + tilførsel
30 + tilførsel
15 Tænding
15/54 Tænding + radio
50 Starter



Tilbagefjedrende



Stillinger

0.	-		
1.	Tændingsstilling/radio	30/1-15	30-15/54
2.	Startstilling	30/1-15	30-15/54-50

2021-10-29



Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com