


Anvisning til startlås

V-30100800


ANV025

DA



Tilkobling

30	+ tilførsel
58	Ekstra funktion
15/54	Tænding + radio
19	Gløderør
50	Starter
17	Ekstra funktion



Stillinger

P.	Parkeringsstilling (indtrykket)	30-58
0.	-	
1.	Tænding/radio	30-15/54
2.	Glødning/tænding/radio	30-19-15/54
3.	Start (indtrykket)	30-50-15/54-17

2021-10-29



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com