



3 toimintoa

Toiminnot

- 1 - Pyörivä
- 2 - Välähdysvalo
- 3 - Välähdysvalo, jaksoittainen

Kun toimintoa halutaan vaihtaa,
kyseinen katkaisin tulee asettaa ON-tilaan.

