



Anvisning till startlås

F-5154401


ANV048

SV



Inkoppling

30	+ Matning
15	Tändning
15/1	Tändning
15/54	Radio
50	Startmotor



Lägen

P. Parkeringsläge	30-15/4
0. —	
1. Tändningsläge	30-15-15/1
2. Tändning/startläge	30-50-15

2021-10-27