

# Joustavan Cobo-istuimen ohje

171-1074-1

ANV107

FI



Jousituksen kovuuden säätö (55–120 kg).  
Myötäpäivään = kovempi  
Vastapäivään = pehmeämpi



Korkeuden säätö.  
Myötäpäivään = istuin laskee  
Vastapäivään = istuin nousee

Säädin istuimen liikuttamiseen  
eteen tai taakse.

2021-11-08



Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

