


Anvisning for solenoid

76836

ANV110

NO



A = + Batteri

B = Tenningslås/startknapp



Olsson Parts®

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com