

Kontrollera anslutningar innan montering, jämför med den gamla matarpumpen. I vissa fall är in och ut spegelvända, detta åtgärdas genom att locket på den nya matarpumpen lossas och vrids. I en del fall kan man inte få anslutningarna i exakt den vinkel man vill på vår pump, även om man vrider locket.

