

Montering

Adaptere og slanger monteres på koblingerne på topstangen (plastpropper og gummipakninger fjernes først).

Topstangen monteres på traktor med bevægelige ender mod redskaberne. Lynkoblingen kobles mod traktorens ventil.

Opstart

Kør topstangen uden belastning, sæt tempoet op og ned nogle gange for at fylde den med olie.

Vigtigt! Kontrollér, at fastgøringskuglerne og stangen går frit i alle positioner/stillinger for at undgå skader på topstangen. Gentag dette ved skift af redskab.

Fejlfinding

- Hvis topstangen ikke bevæger sig:
Kontrollér, at lynkoblingerne er forsvarligt monteret og til det korrekte ventiludtag.
- Hvis topstangen bevæger sig:
For at finde lækagen skal du koble et redskab i topstangen og derefter koble lynkoblingerne fra traktoren. Hvis topstangen standser, findes lækagen i traktorens ventil. Hvis topstangen fortsætter med at bevæge sig, ligger fejlen i topstangen (kontakt os i dette tilfælde).

Vedligeholdelse

- For at forhindre skader på den bevægelige stempelstang og koblinger skal du kontrollere, at slangerne ikke har nogle udvendige skader.
- Rengør snavsede lynkoblinger inden tilslutning.
- Skub altid stangen sammen efter anvendelse, hvis dette er muligt.
- Sørg for, at fastgøringskuglerne er spændt forsvarligt.
- Smør regelmæssigt alle bevægelige dele med olie

