

## Montering

Adaptere og slanger monteres på koblingene på toppstaget (plastpluggen og gummi-pakninger fjernes først).

Toppstaget monteres på traktor med bevegelige ender mot redskapet. Hurtigkoblingen kobles mot traktorens ventil.

## Igangkjøring

Kjør toppstaget, uten belastning, langsomt inn og ut noen ganger for å fylle det med olje.

**Viktig!** Kontroller at festekulene og staget går fritt i alle posisjoner/stillinger for å unngå skader på toppstaget. Gjenta dette ved bytte av redskap.

## Feilsøking

- Hvis toppstaget ikke beveger seg:  
Kontroller at hurtigkoblingene er skikkelig monterte og til riktig ventiluttak.
- Hvis toppstaget beveger seg:  
Lokaliser lekkasjen ved å koble et redskap i toppstaget og deretter koble hurtigkoblingene fra traktoren. Hvis toppstaget stanser, er lekkasjen i traktorens ventil. Hvis toppstaget fortsetter å bevege seg, ligger feilen i toppstaget (kontakt i så fall oss).

## Vedlikehold

- For å hindre skader på den bevegelige stempelstangen og koblinger kontroller at slangene ikke har noen ytre skader.
- Rengjør skitne hurtigkoblinger før tilkobling.
- Kjør om mulig alltid staget sammen etter bruk.
- Pass på at festekulene er skikkelig strammet.
- Smør alle bevegelige deler med olje regelmessig

