

Montering

Adaptrar och slangar monteras på kopplingarna på toppstaget (plastpluggar och gummipackningar avlägsnas först).

Toppstaget monteras på traktor med rörliga ändar mot redskapen. Snabbkopplingen kopplas mot traktorns ventil.

Igångkörning

Kör toppstaget, utan belastning, sakta ut och in några gånger för att fylla det med olja.

Viktigt!! Kontrollera att fästkulorna och staget går fritt i all positioner/ställningar för att undvika skador på toppstaget. Upprepa detta vid byte av redskap.

Felsökning

- Om toppstaget inte rör sig:
Kontrollera att snabbkopplingarna är ordentligt monterade och till rätt ventiluttag.
- Om toppstaget rör sig:
För att lokalisera läckaget, koppla ett redskap i toppstaget och koppla sedan bort snabbkopplingarna från traktorn. Om toppstaget stannar är läckaget i traktorns ventil. Om toppstaget fortsätter att röra sig ligger felet i toppstaget (kontakta då oss).

Underhåll

- För att förhindra skador på den rörliga kolvstången och kopplingar kontrollera att slangarna inte har några yttre skador.
- Rengör smutsiga snabbkopplingar innan anslutning.
- Kör alltid ihop staget efter användning om det är möjligt.
- Se till att fästkulorna är ordentligt åtdragna.
- Smörja alla rörliga delar med olja regelbundet

