



De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer.

**Följande punkter skall utföras vid kompressorbyte för att garantin skall gälla:**

1. Kontrollera att kompressorn fylls på med rätt mängd och rätt typ av olja före montering.
2. Byt ut torkfiltret.
3. Spola igenom systemet grundligt med godkänt skölj/lösningsmedel enligt godkänd metod .
4. Kontrollera att det inte finns smuts eller spån i expansionsventilen. Byt ut den om den inte fungerar korrekt.
5. Endast köldmedia R134a (ersättare till R12) får användas.
6. Endast certifierad person får utföra detta arbete.

**Ovanstående punkter skall kunna dokumenteras vid eventuellt garantifall.**

