




Exempel på inkoppling:

A= Kopplas till LS porten på ventilpaket 1

B= Kopplas till LS porten på ventilpaket 2

C= Kopplas till pumpens LS anslutning

