


Valokytkimen ohje

38642

ANV199


FI



30-51 kytketään, kun lukkoa käytetään käynnistyslukkona. Valoissa käytetään muita liitäntöjä.

Liitos

30. + Syöttö
30/1 + Syöttö



Tilat

P. 30/1 - 58
0.
1. 30-51
2. 30-51 30/1 - 58
3. 30-51 30/1 - 58-56B
4. 30-51 30/1 - 58-56A

2023-10-11



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com