


# Käynnistyslukko ohje

AL-19890


ANV200

FI



## Liitos

30. + Syöttö



## Tilat

P. 58

0. —

1. 15

2. 15-58

3. 15-58-56b

4. 15-58-56a

58 — Takavalot, rekisterikilven valot,  
mittarin valo ja äärivalo.

15 — Sytytys.

56b — Puolivalaistus.

56a — Kokovalaistus.

2021-11-08



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com