


Anvisning til spindel

BM-741749

ANV225

NO



Ved bytte av spindel skal avstandsringen som er plassert innenfor tetningen, flyttes over til den nye spindelen før montering av tetning og lager.

2021-11-08



Olsson Parts®

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com